

- 1、限大输入电流：2A
- 2、输入电压：2V~24V
- 3、限大输出电压：<28V 4、效率：>93%
- 5、尺寸：36mm*17mm

使用方法

当出现模块输出电压不能调节，总是与输入电压相等时候，请先逆时针 20 圈以上，再使用模块就可以正常调节电压了

调压方式： 电位器面对胸口，逆时针转升压 ！